

## Elektronische Paketwaage, Baureihe HCG

### Betriebsanleitung

#### Akku

Eine 9-V-Block-Batterie ist bereits im Lieferumfang enthalten. Legen Sie die Batterie den Polen entsprechend ein, das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Waage.

#### Positionierung der Waage

Stellen Sie sicher, dass die Waage immer waagrecht und auf stabilem Untergrund positioniert ist.

#### Wiegen (Ein/Aus)

- Zum Einschalten drücken Sie die Taste **EIN / AUS** 
- Es erscheinen kurz alle Displaysegmente (Displaytest)
- Anschließend erscheint im Display "0.00". Nun können Sie das Objekt auf der Wägefläche platzieren.

#### Netto-Wiegen [TARE]

- Schalten Sie die Waage ein und platzieren Sie das zu tarierende Objekt (Behälter, etc.) auf der Wägefläche. Im Display erscheint das aktuelle Gewicht.
- Drücken Sie die Taste [TARE], im Display erscheint "0.00".
- Befüllen Sie nun den Behälter bzw. platzieren Sie ein weiteres Objekt auf der Plattform.
- Im Display erscheint nur das "Netto"-Gewicht.

#### Ausschalten

- Zum Ausschalten drücken Sie die Taste **EIN / AUS** 
- Die automatische Abschaltung erfolgt nach 2-minütiger Inaktivität der Waage.

#### Gewichtseinheit [MODE]

- Die Waage verfügt über 2 Gewichtseinheiten (**kg** / Kilogramm & **lb** / Pfund)
- Zum ändern der Gewichtseinheit drücken Sie die Taste "MODE". (Im Display erscheint ein kleiner Pfeil neben der ausgewählten Einheit)

### **Zählfunktion [PCS]**

- Schalten Sie die Waage ein, im Display erscheint "0.00"
- Platzieren Sie die zuvor abgezählten Stücke des Referenzgewichtes (25, 50, 75 oder 100 Stk.) auf der Plattform, das Display zeigt das Gewicht aller Stücke.
- Halten Sie nun die Taste [PCS] gedrückt, bis im Display "25" erscheint.
- Drücken Sie die Taste [MODE] um die gewünschte Stückzahl für das Referenzgewicht einzugeben (25 ; 50 ; 75 ; 100)
- Zum Bestätigen drücken Sie erneut die Taste "PCS".
- Die Waage zeigt nun die anhand des Referenzgewichtes ermittelte Anzahl an Gegenständen. Fügen Sie nun weitere hinzu, bzw. entfernen Sie Objekte von der Wägefläche wird die Anzahl automatisch neu Berechnet. Dabei gilt: Je leichter das Gewicht, desto größer sollte die vorab eingestellte Referenzzahl sein um Messfehler zu verhindern.
- Durch Drücken der Tasten [MODE] und [PCS] können Sie zwischen den verschiedenen Modi wechseln.

MODE = Wägemodus

PCS = Zählmodus

### **Kalibrierung**

- Bei Bedarf kann die Waage vom Nutzer neu kalibriert werden.
- Schalten Sie die Waage ein und halten anschließend die Tasten [MODE] + [TARE] so lange gedrückt, bis im Display "CAL" erscheint.
- Anschließend erscheint im Display das erforderliche Kalibriergewicht.
- Platzieren Sie das Gewicht auf der Plattform und bestätigen es mit der Taste [MODE]
- Anschließend wird ein weiteres Prüfgewicht gefordert. Platzieren Sie auch dieses auf der Plattform und bestätigen erneut mit der Taste [MODE].
- Im Display erscheint "PASS", die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

### **Erläuterung der Symbole**

1. **Einschalten:** Nach dem Einschalten erscheinen alle Display-Segmente für einige Sekunden. Sobald 0.00 erscheint, ist die Waage einsatzbereit.
2. **Negativ-Gewicht:** Zum bereinigen eines Negativ-Gewichtes drücken Sie die Taste "TARE".
3. **Überladung:** Sobald die Wägezellen überlastet sind, erscheint im Display "O.LD". Entfernen Sie unverzüglich das Gewicht von der Plattform um Beschädigungen zu vermeiden.
4. **Batteriestatus:** Wenn im Display "LO" erscheint ist der Batteriestatus sehr schwach. Setzen Sie bitte eine neue Batterie ein.

**Hinweis:** Elektromagnetische Einflüsse in der unmittelbaren Umgebung (etwa Mobiltelefone) sowie Tempertaturschwankungen können die Messwerte beeinflussen. Die Waage ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen.