

# Bedienungsanleitung/Datenblatt

## Taschenwaage PT-Serie

### Modellübersicht & Technische Daten:

Modell	PT-50	PT-100	PT-200/1	PT-300/5	PT-500/1	PT-1000/5
Wägebereich x Ablesbarkeit	50 g x 0.005 g	100 g x 0.01 g	200 g x 0.01 g	300 g x 0.05 g	500 g x 0.1 g	1000 g x 0.1 g
Wägeeinheiten	g, ct, oz, dwt, ozt					
Tastatur	Gummierte Tasten					
Stromversorgung	3 x AAA Batterien					
Benötigtes Justiergewicht	50 g	100 g	2*100 g	200 g	200 g + 500 g	500 g + 1000 g
Betriebstemperatur	10° bis 30°C, bis 80% relative Luftfeuchtigkeit					
Plattformgröße	60 x 75 mm					
Waagenmaße BxTxH	80 x 130 x 23 mm					
Nettogewicht	98 g					

### Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gerätes. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durch und beachten anschließend alle Hinweise. Die Waage liefert bei sachmäßiger Handhabung auch nach Jahren präzise Werte. Vermeiden Sie den maximalen Wägebereich zu überschreiten. Überladungen führen zur Beschädigung der Wägezelle. Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Verwenden Sie das Gerät nur bei Zimmertemperatur. Vor dem Erstgebrauch wird eine Aufwärmzeit von mindestens einer Stunde bei Zimmertemperatur empfohlen. (Um sich auf Temperaturunterschiede einzustellen) Gewähren Sie der Waage vor jeder Wägung eine Aufwärmzeit von mindestens 15 Sekunden. Besonders vor dem Kalibrieren müssen die internen Komponenten sich erst stabilisieren. Halten Sie das Gerät in einer sauberen Umgebung. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Erschütterung, Luftdurchzug und die Nähe zu anderen elektronischen Geräten können die Zuverlässigkeit und Genauigkeit beeinträchtigen. Gehen Sie behutsam mit dem Gerät um. Legen Sie zu wiegende Gegenstände vorsichtig auf die Wägefläche. Dauerhafte raue Handhabung kann die internen Sensoren beschädigen. Vermeiden Sie das Gerät zu schütteln oder fallen zu lassen. Benutzen Sie das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Oberfläche.

#### **I. Bedienung:**

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und waagerechte Fläche und drücken Sie die Taste [ON/OFF].  
Warten Sie bis „0.0“ im Display angezeigt wird.  
Platzieren Sie das Objekt auf der Wägefläche.  
Benutzen Sie die Taste [U] um zwischen den verschiedenen Gewichtseinheiten zu schalten.

#### **II. Tara-Funktion:**

Schalten Sie das Gerät wie beschrieben an.  
Stellen Sie einen Gegenstand (z.B. eine Schale) welches nicht mit in die Gewichtsberechnung eingehen soll auf die Wägefläche.  
Drücken Sie die Taste [T] und warten Sie, bis im Display „0.0“ angezeigt wird.  
Nun können Sie das „netto“-Gewicht auf der Schale platzieren.

#### **III. Kalibrieren:**

Schalten Sie die Waage mit der Taste [ON/OFF] ein, ohne dass sich ein Gewicht auf der Waage befindet. Warten Sie bis im Display „0.0“ angezeigt wird.  
Drücken und halten Sie die Taste [U] für 3 Sekunden. Zeigt das Display „CAL“, lassen Sie die Taste wieder los und.  
In dem Display blinkt nach einigen Sekunden „LOAD XXX“, XXX steht hier für das benötigte Kalibriergewicht (etwa „LOAD 100“ für 100g. Platzieren Sie das Gewicht mittig auf der Wägefläche und warten Sie bis die Waage den Wert inkl. Kommastelle anzeigt. Der Vorgang ist abgeschlossen und der Wert wurde gespeichert.

#### **IV. Abschaltautomatik umstellen**

Drücken Sie die Taste [N] für drei Sekunden um die Abschaltautomatik einzustellen. Es wird entweder „P-ON“ (Waage bleibt an) oder „P-OFF“ (Waage geht aus) angezeigt.

#### **V. Zählfunktion aktivieren**

Legen Sie zunächst eine vorab festgelegte Menge an Stücken auf die Waage (10, 20, 50 oder 100 Stk.).  
Drücken Sie einmal die Taste [N] um die Funktion zu aktivieren. Es wird „S - 10“ angezeigt. Drücken Sie nun so oft die Taste [N] bis Anzeige und aufgelegte Stückzahl übereinstimmen.  
Nach drei Sekunden wird der Referenzwert gespeichert und die Waage zeigt den vorab gewählten Wert.  
Es können nun Stücke hinzugefügt, bzw. entfernt werden und die Waage errechnet automatisch die neue Anzahl. Beachten Sie dabei das je höher die Referenzzahl festgelegt wurde umso präziser die Ergebnisse werden.

#### **Kontakt:**

G&G GmbH

Novesiastr. 31

41564 Kaarst

Deutschland

Tel. +49-(0)2131-1335605

Fax. +49-(0)2131-1335607

Email: [info@gandg.de](mailto:info@gandg.de)

Web: <http://www.gandg.de>